

# Tinova Wood Cleaner

Januari 2016



Tinova Wood Cleaner är avsedd för rengöring av terrassgolv, utemöbler och andra träkonstruktioner utomhus. Avlägsnar gammal olja och bleker träet.

## Behandling

Fukta träkonstruktionen med vatten och lägg sedan på koncentrerad Tinova Wood Cleaner. Låt verka 10 min. Skura underlaget. Skölj rikligt med vatten. Slipa ytan lätt. Vid behov upprepa behandlingen.

Skydda växter och mineraliska material. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Tinova Wood Cleaner etsar glas, aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Förpackning:** 1 och 5 liter

Skydda växter och mineraliska material. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

OBS! Tinova Wood Cleaner etsar glas, aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00